

一体タイプ／横円筒型 防火水槽 施工手順



1. 設置の下準備

- コンクリートで基礎をフラットに施工（土質、地下水位の状態に応じて基礎不要）
- タンク損傷防止ゴムシートの敷き込み



2. 運搬

- 10 tトラックや低床トレーラーで一体型タンクを搬送



3. 設置

- 指定のワイヤーフックをタンクの吊り金具にかけて吊り込み
- クレーンは最低20t必要（現場にて異なる）



4. 埋め戻し

- 土砂は現地に適したもの又は発生土（掘削土）を採用し、埋め戻しに注意する。
- 埋め戻し填圧を十分にしながら水入れをする。
- 埋め戻し時、水槽直上には重機等を乗り入れしない。

